



RGB Mechanical Keyboard
GX-KB01K-BRGB
QUICK MANUAL



1. はじめに

このたびは、GRAXIA RGB メカニカルキーボード「GX-KB01K-BRGB」をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品はキーひとつひとつが RGB の LED によりさまざまな色に変化、設定でさまざまな色鮮やかなイルミネーションパターンで発光します。キースイッチには青軸のメカニカルスイッチを採用し、的確なキー入力を実現しました。本製品で素晴らしいゲーミングエクスペリエンスをご堪能ください。

本製品をご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本製品の取り扱い方法および注意事項を守って安全にご使用ください。本書をお読みになったあとは、大切に保管してください。

2. 注意事項

- 本製品を投げたり、叩いたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブルを引っ張ったり、挟んだり、強く曲げたりしないでください。故障の原因となります。
- ケーブルを首に巻き付けたりしないでください。窒息のおそれがあります。
- 長時間の使用および操作は手、腕、首、肩などに負担がかかり、痛みや痺れなどを感じる場合があります。長時間の使用および操作をする場合、定期的に休憩を取り、体に負担がかからないよう心がけてください。
- 本製品を湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
- 濡れた手で本製品の本体やケーブルに触らないでください。
- ケーブルを束ねた状態で使用しないでください。故障の原因となります。
- 本製品を重ねて設置したり、重いものや熱いものを上に置かないでください。
- 本製品を不安定な場所に設置したり保管しないでください。
- 本製品の内部に液体や金属などの異物が入らないようにしてください。
- 直射日光が当たる場所や高温になる場所に置かないでください。故障や変質の原因となります。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
- シンナーやベンジンなどの薬品は使用しないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- 本製品に損傷や変質、異臭が生じた場合は使用しないでください。
- 機器を使用中に発生したデータやプログラムの消失については保証対象外となります。定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめおこなってください。
- 廃棄する場合は一般ゴミとして捨てないでください。各地方自治体の条例に従って破棄してください。
- 本製品は日本国内での使用を前提に設計されています。日本国外での使用は保証対象外になります。

3. 保証書に関するお願い

- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、レシートや領収書などの購入証明とともに大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。保証期間中でも有料修理になる場合があります。

当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

＜恵安 株式会社＞ 商品のご注文 info@keian.co.jp
 サポートセンター メール： support@keian.co.jp
 FAX： 03-3980-5327

製品情報については弊社ホームページでご覧いただけます。 www.keian.co.jp

4. 同梱内容


● ゲーミングキーボード	1台
● キープラー(キークリッピング工具)	1個
● 保証書	1枚

5. 動作環境

- Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10
- USB ポートがあるコンピューター

6. 各デバイス説明

① ゲーミングキーボード



● 特長

1. RGB バックライトを内蔵し、様々なバックライトエフェクトを搭載
2. 高品質メカニカルスイッチを採用
3. Windows キーロックの ON/OFF インジケーター搭載
4. WASD キー ⇄ 矢印キー切り替えモード搭載
5. ラバーフィートデザインにより滑りにくく、安定した操作を実現
6. アンチゴーストおよび N キーロールオーバーに対応。

● 仕様

キースイッチ	メカニカルスイッチ
キースイッチタイプ	青軸（押下圧：約 50g）
ポーリングレート	1000Hz
マルチメディアキー	計 8 キー
スイッチ寿命（約）	5000 万回
バックライト	RGB
N キーロールオーバー	対応
アンチゴースト	対応
Windows キー無効化	あり
オールキーロック	あり
WASD キー ⇄ 矢印キー切り替え	あり
ケーブル長（約）	1.5m
インターフェース	USB
サイズ（約）	440 x 154 x 25mm
重量（約）	860g

マクロ機能	なし
-------	----

● 使用方法

1. 本キーボードの USB プラグをパソコンの USB ポートに接続します。
2. 「新しいハードウェアが検出されました」という通知が表示されますので、表示された指示に従ってハードウェアのインストールを完了させてください。

● キー入力について


1. 12 種類のマルチファンクションキーショートカット一覧

Fn キーを押しながら F1～F12 キーを押すとショートカットとして機能します。			
Fn + F1	マイコンピューター	Fn + F7	再生/一時停止
Fn + F2	ウェブブラウザ	Fn + F8	停止
Fn + F3	電卓	Fn + F9	ミュート ON/OFF
Fn + F4	音楽プレイヤー	Fn + F10	ボリューム(−)
Fn + F5	前のトラック	Fn + F11	ボリューム(+)
Fn + F6	次のトラック	Fn + F12	キーロック ON/OFF 切り替え (キー入力の無効化)

オレンジ色がマルチメディアキーとなります。


注意:キーロックが ON になると、OFF にするまでキーボード操作ができなくなります。

2. キーボードのバックライトエフェクト切り替え



3. バックライトエフェクトのスピード調節

- エフェクトのスピード調節が可能です。また、一部のエフェクトにのみ有効です。




スピードダウン

スピードアップ

4. バックライトの明るさ調整


- OFF / 20% / 30% / 40% / 60% / 80% / 100% の 7 段階で調節可能です。



明るくする 暗くする

5. バックライトエフェクトのイルミネーション方向切り替え

- 一部のエフェクトにのみ有効です。




左方向

右方向


6. WASD キー ⇌ 矢印キー切り替え

- 切り替えをおこなう WASD キーを矢印キーとして、矢印キーを WASD キーとして使用できるようになります。もう一度押すと元に戻ります。




7. ゲームモード切り替え

- ゲームモードに切り替えると、Windows キーを押しても反応しなくなります。もう一度押すと元に戻ります。



8. 設定リセット

- 5秒間押し続けることで、バックライトエフェクトの設定や WASD キー ⇄ 矢印キー切り替えをリセットします。





GRAXIA