


INSTALLATION GUIDE

THE IMAGE IS FOR REFERENCE ONLY.



GX-PCM-RGB
MID-TOWER GAME CASE

1. はじめに

このたびは、Graxia ゲーミングミドルタワーPC ケース「GX-PCM-RGB」をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品はスモークアクリルサイドパネルとフロントパネルに RGB ストリームライトを搭載した ATX 対応ミドルタワーPC ケースです。

本製品をご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本製品の取り扱い方法および注意事項を守って安全にご使用ください。本書をお読みにになったあとは、大切に保管してください。

2. 注意事項

- 本製品を投げたり、叩いたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブルを引っ張ったり、挟んだり、強く曲げたりしないでください。故障の原因となります。
- ケーブルを首に巻き付けたりしないでください。窒息のおそれがあります。
- 本製品を湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
- 濡れた手で本製品の本体やケーブルに触らないでください。
- 本製品を重ねて設置したり、重いものや熱いものを上に置かないでください。
- 本製品を不安定な場所に設置したり保管しないでください。
- 直射日光が当たる場所や高温になる場所に置かないでください。故障や変質の原因となります。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
- シンナーやベンジンなどの薬品は使用しないでください。
- パーツを本製品に組み込む際は、取扱説明書の内容をよくお読みください。
- 本製品に損傷や変質、異臭が生じた場合は使用しないでください。
- 機器を使用中に発生したデータやプログラムの消失については保証対象外となります。定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめおこなってください。
- 廃棄する場合は各地方自治体の条例に従って破棄してください。
- 本製品は日本国内での使用を前提に設計されています。日本国外での使用は保証対象外になります。

3. 保証書に関するお願い

- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。保証期間中でも有料修理になる場合があります。

当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

＜恵安 株式会社＞	商品のご注文	info@keian.co.jp
	サポートセンター	メール: support@keian.co.jp
		FAX: 03-3980-5327

製品情報については弊社ホームページでご覧いただけます。 www.keian.co.jp


4. 同梱内容

● PCケース本体				1台
● マザーボード取り付け用スペーサー				2本
● PC電源取り付け用インチネジ				5本
● HDD取り付け用インチネジ				4本
● 2.5インチHDD/SSDおよびマザーボード取り付け用ミリネジ				10本
● 保証書				1枚

5. 仕様表


型番	GX-PCM-RGB
サイズ（高さ×幅×奥行）	410×175×400mm
ケースタイプ	ミドルタワー
対応マザーボード	9.6×9.6 インチ (Micro ATX)
	12×9.6 インチ (ATX)
入出力ポート	USB3.0×1
	USB2.0×2
	3.5mm マイクロフォンジャック×1
	3.5mm ヘッドフォンジャック×1
	リセットボタン
	LED コントロールボタン
拡張スロット数	7
ドライブベイ	3.5 インチベイ×1
	2.5 インチベイ×2
ケースファン増設スペース	フロント:120mm×2
	リア:80mm×1
対応電源	ATX
サイドパネル	スモークアクリル(左側)
フロント RGB ライト	内蔵(発光パターン切り替え可)

6. 各部説明




0	ケースフレーム	4	I/O パネル
1	アクリルガラスサイドパネル	5	HDD トレイ
2	右サイドパネル	6	RGB ライト
3	フロントパネル	7	RGB および電源関連スイッチ

7. アクリルガラスサイドパネルの外し方



アクリルガラスサイドパネルの四隅のネジを取り外し、パネルを持ち上げます。


8. マザーボードの取付



ケースの右側面が下側になるように置き、マザーボードを中央の適切な位置に取り付け、ネジで固定します。（必要に応じてスペーサーを使用してください。）

※マザーボードは別売りとなります。


9. 電源ユニットの取り付け



電源ユニットをケース背面上部に内側から合わせ、背面からネジで固定します。


※電源ユニットは別売りとなります。

10. 3.5 インチ及び 2.5 インチ HDD/SSD の取付方法




アクリルサイドパネルを取り外し、右サイドパネルを背面のネジを外した後取り外します。
2.5 インチ SSD の場合は、ケース側面のネジ穴に合わせた後、ケースの右側からネジ止めします。
3.5 インチ HDD の場合は、ケース底面のスロットに挿入し、ケースの左右からネジ止めします。

11. PCI-E 拡張スロットの使用方法



PCI-E 拡張スロットは本体背面下部にあります。
スロット脇のカバーを取り外し、PCI-E 接続機器を横から組み込み、カバーを取り付けます。
(塞がっているスロットはカバーを折り取る必要があります。その際にはケガをしないよう十分に注意してください。)

12. I/O ポート説明



①	LED 発光変更ボタン	⑤	マイクフォンジャック
②	電源ボタン	⑥	USB2.0 ポート
③	リセットボタン	⑦	USB2.0 ポート
④	ヘッドフォンジャック	⑧	USB3.0 ポート



GRAXIA